


OPTICA OCT






	mm		
	X	Y	Z
A857841...	589	453	16
A857842...	789	453	16
A857843...	989	453	16


RECOMMENDED






✓


A327C10
A327C12
A327B12
A327B15






✓


A327C10
A327C12
A327B12
A327B15






✓

A327C12
A327B15






✓


A327C12
A327B15

OPTIONS


A327C10...




A327C12...




A327B12...




A327B15...




1





RECOMMENDED WASHING BASIN






2






B


A327C10...




A857841
A857842
A857843




A327C12...




A857841
A857842
A857843




A327B12...




A857841
A857842
A857843





A327B15...



A857841
A857842
A857843









C


A327C12...




A857841
A857842
A857843





A327B15...



A857841
A857842
A857843









D


A327C12...




A857841
A857842
A857843





A327B15...




A857841
A857842
A857843











3















4









5










OPTIONAL









6




RECOMMENDED



7







Furniture surfaces should not be left wet or damp for long periods and should therefore be wiped dry with a cloth as soon as possible.

Para garantizar el buen estado del mueble, la encimera no debe permanecer mojada y debería secarse con un paño seco después de cada uso.

Pour garantir le bon état du meuble, le plan de toilette doit être séché convenablement avec un chiffon sec après chaque utilisation.

1184326 v2

Roca

Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
SPAIN
www.roca.com

933 661 266
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR ESPAÑA
SERVICIO TÉCNICO ESPAÑA

productsupport.rs@roca.net
soporteproducto.rs@roca.net